

**СОДЕРЖАНИЕ**

СОДЕРЖАНИЕ	2
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЕТЕ	2
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ НАКЛЕЕК	5
СБОРКА И НАСТРОЙКА	6
ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ	8
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВКИ	10
ПОЛОЖЕНИЕ РУК НА РУЛЕ	11
СКАЧИВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ	11
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОГО ПУЛЬСОМЕТРА	11
ПРИМЕЧАНИЯ	12
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВКЕ	13
ГАРАНТИЯ	14
IC1.5 РАЗВЕРНУТОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ	16
IC1.5 СПИСОК ДЕТАЛЕЙ	17

**ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЕТЕ**

Благодарим Вас за выбор домашнего велотренажера INSPIRE IC1.5. Для Вашей безопасности и комфорtnого использования устройства перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Как производитель, мы стремимся удовлетворить все пожелания наших клиентов. При возникновении каких-либо вопросов, нехватки или повреждения деталей, *пожалуйста, позвоните в службу поддержки клиентов*. Мы будем рады Вам помочь.



[www.inspirefitness.com](http://www.inspirefitness.com)

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

### Меры предосторожности

**Данный тренажер безопасен в использовании. Тем не менее, каждый раз при его использовании следует соблюдать определенные меры предосторожности. Перед сборкой или эксплуатацией устройства обязательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя. Обязательно:**

- 1. Всегда держите детей и домашних животных вдали от тренажера. Не оставляйте детей без присмотра в одной комнате с устройством. Неправильное использование тренажера может привести к серьезным травмам или даже смерти.**
- 2. Не держите руки или ноги на пути вращения педалей, так как это может привести к травмам или повреждению оборудования. Всегда держите детей подальше от устройства, когда оно используется.**
- 3. На протяжении всей тренировки стопы должны быть полностью расслаблены и устойчиво расположены на педалях тренажера.**
- 4. Прекратите упражнения, если Вы вдруг почувствуете боль, стеснение в груди, нерегулярное сердцебиение, одышку, головокружение или чувство тошноты, немедленно ПРЕКРАТИТЕ тренировку. КАК МОЖНО СКОРЕЕ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.**
- 5. Поместите тренажер на чистой ровной поверхности. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ его вблизи воды или на открытом воздухе.**
- 6. Держите руки подальше от всех движущихся частей и маховика.**
- 7. Всегда надевайте подходящую для тренировки спортивную одежду и обувь.**
- 8. Используйте устройство только по назначению, как описано в данном руководстве. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ детали, не рекомендованные производителем.**
- 9. Не оставляйте никаких острых предметов вблизи тренажера.**
- 10. Люди с ограниченными возможностями могут пользоваться тренажером только под наблюдением квалифицированного специалиста или врача.**
- 11. Перед использованием тренажера всегда делайте растяжку для разогрева мышц.**
- 12. В случае, если тренажер не работает должным образом, не используйте его.**
- 13. Максимальный выдерживаемый вес – 136 кг.**


### Уход и обслуживание

- 1. Перед использованием тренажера проверьте и затяните все запчасти.**
- 2. Раму и сиденье тренажера можно очистить с помощью кусочка влажной ткани и небольшого количества мягкого неабразивного моющего средства. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ растворители.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ КАКОЙ-ЛИБО ПРОГРАММЫ УПРАЖНЕНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. ОСОБЕННО ЭТО КАСАЕТСЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ**


35 ЛЕТ И ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ. ТЩАТЕЛЬНО  
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАКОГО-ЛИБО  
ФИТНЕС-ОБОРУДОВАНИЯ. Компания Хелс Ин Моушн (Health In Motion) НЕ НЕСЕТ  
НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ  
МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ДАННОГО ПРОДУКТА.

## ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ НАКЛЕЕК



## СБОРКА И НАСТРОЙКА


### Содержимое упаковки



ID	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ID	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО
1	РAMA	1	5	ПЕДАЛИ, ПРАВАЯ. И ЛЕВАЯ	2
2	РУЛЬ	1	118	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПЛАНШЕТА	1
3	ПЕРЕДНЯЯ НОЖНАЯ ПЛАНКА	1	119	КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ	1
4	ЗАДНЯЯ НОЖНАЯ ПЛАНКА	1			

IC1.5 Комплект запчастей

**ПРИМЕЧАНИЕ:** показанные детали не отображаются в масштабе. Пожалуйста, используйте свою собственную линейку или шкалу для измерения размера.




ID.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-во
(20)	Винт с внутренним шестигранником и круглой головкой (M8 * 45)	4
(22)	Винт с внутренним шестигранником и цилиндрической головкой (M8 * 60)	2
B	Батарейки	1
(21)	Плоская шайба	6
(24)	Рулевая пластина с логотипом	1
T1	Гаечный ключ	1
T2	Ключ Аллена #5	1
T3	Ключ Аллена #6	1
(114)	Винт с внутренним шестигранником и цилиндрической головкой (M6 * 16)	2

## ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

### Шаг 1


**Прикрепите переднюю ножную планку (3) и заднюю ножную планку (4) с помощью винтов с внутренним шестигранником и круглой головкой (20) с шайбами (21) и шестигранного ключа #5 (T2).**



### Шаг 2


**Установите руль (2) в нужное положение на раме (1), закрепите двумя винтами с внутренним шестигранником и цилиндрической головкой (22) и шайбами (21).**

**Используйте шестигранный ключ #6 (T3). После того, как затянете винты, поместите на место рулевую пластину с логотипом (24), как показано на рисунке.**




### Шаг 3

**Прикрепите правую и левую педали (5). При установке левой педали помните, что она имеет левостороннюю резьбу. Используйте гаечный ключ (T1). Прикрепите держатель для планшета (118) к рулю (2) с помощью двух винтов с внутренним шестигранником и цилиндрической головкой (114). Используйте шестигранный ключ #5 (T2).**




#### Шаг 4

**Снимите крышку батарейного отсека и осторожно вытащите плату держателя батареек. Установите идущую в комплекте с тренажером батарею (В) в плату. Затем поставьте все на место.**




#### ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВКИ




#### ПОЛОЖЕНИЕ РУК НА РУЛЕ

- **Просто сидя – Расположение рук 1 или 2**
- **Подъем сидя – Расположение рук 2**
- **Просто стоя – Расположение рук 2**
- **Подъем стоя – Расположение рук 3**
- **Прыжки – Расположение рук 2**



#### СКАЧИВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ

Отсканируйте QR-код, расположенный на держателе для планшета и следуйте инструкциям на вашем устройстве.




## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОГО BLUETOOTH ПУЛЬСОМЕТРА

В целом, беспроводной нагрудный пульсометр (не входит в комплект поставки) является наиболее точным и удобным методом обнаружения и мониторинга сигнала ЧСС. Иногда определенные факторы могут повлиять на точность работы пульсометра. Сети Wi-Fi, беспроводные телефоны и крупные электроприборы могут ухудшить или прервать прием сигнала, в результате чего результат ЧСС будет неточным. Чтобы этого избежать, нужно использовать устройство вдали от всего, что может создавать помехи. Кроме этого, недостаточное потоотделение также может помешать нагрудному пульсометру обеспечить точный сигнал ЧСС.

Одной из особенностей этого устройства является беспроводная телеметрическая система приема ЧСС. Для того, чтобы устройство обнаруживало ЧСС по беспроводной сети, необходимо 5 условий:

1. Совместимый Bluetooth BLE или ANT+ передатчик ЧСС должен быть в рабочем состоянии. Для правильной работы, пожалуйста, обратитесь к инструкциям производителя.
2. Устройство должно иметь работающую батарею и питаться от пользователя, крутящего педали.
3. Пользователь должен находиться в пределах 0,1 м от тренажера.

Для устойчивой передачи сигнала ЧСС слегка смочите электроды нагрудного ремня (две формованные прямоугольные поверхности на задней стороне ремня) и закрепите ремень как можно выше под грудными мышцами. Ремень должен быть плотным, но достаточно удобным, чтобы обеспечить нормальное дыхание. Для получения подробной информации о конкретной модели ознакомьтесь с инструкциями производителя и следуйте им.



Нагрудный пульсометр обеспечит оптимальное считывание ЧСС, когда электроды находятся в непосредственном контакте с обнаженной кожей или в некоторых случаях через влажную, легкую одежду. При необходимости смочите электроды, оттянув центр нагрудного ремня от груди.

## ПРИМЕЧАНИЯ

ANT, ANT+ and the ANT+ logo являются товарными знаками компании Garmin Швейцария

**ГмбХ. Товарные знаки Bluetooth® , включая текстовый символ BLUETOOTH, фигурный символ (буква "B" и овальный дизайн) и комбинированный знак (словесный знак Bluetooth и дизайн), принадлежат компании Bluetooth SIG.**

## ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВКЕ

Заявление Федеральной комиссии связи о Вмешательстве

**Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B, в соответствии с частью 15 Правил ФКС. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в том или ином оборудовании. Если это оборудование действительно создает вредные помехи для приема радио - или телесигналов, которые могут быть определены путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной из следующих мер:**

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между велотренажером и приемником.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению. Напоминание от ФКС: для обеспечения постоянного соблюдения требований любые изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соблюдение требований, могут привести к аннулированию полномочий пользователя на эксплуатацию данного оборудования.

Заявление ФКС о радиоактивном облучении

**Данное оборудование соответствует ограничениям ФКС по радиочастотному излучению, установленным для неконтролируемой среды. Это оборудование должно быть установлено и эксплуатироваться с минимальным расстоянием 20 сантиметров между радиатором и Вашим телом. Данный передатчик не должен быть расположен рядом или работать совместно с какой-либо другой антенной или передатчиком. Антенны, используемые для этого передатчика, должны быть установлены на расстоянии минимум 20 см от человека и не должны работать совместно с какой-либо другой антенной или передатчиком.**

IC Statement

**Данное устройство соответствует стандарту Индастри Кэнада RSS-210, стандарту предприятий, не имеющих лицензии. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство не должно вызывать помех и (2) данное устройство должно принимать любые помехи, включая те, которые могут вызвать нежелательную работу устройства.**

Опасные материалы и их правильная утилизация

Батарейки автономного оборудования содержат материалы, считающиеся опасными для окружающей среды. Согласно федеральному закону, их следует утилизировать

**надлежащим образом.**

Переработка и утилизация

**Данное оборудование должно быть переработано или утилизировано в соответствии с применимыми распоряжениями. Товарная маркировка, в соответствии с европейской директивой 2002/96/ЕС, касающейся отходов электрического и электронного оборудования (WEEE), определяют рамки возврата и переработки использованного оборудования, применимые на всей территории Европейского Союза. Маркировка WEEE, в соответствии с настоящей директивой, указывает на то, что продукт стоит утилизировать по окончанию срока службы. В соответствии с европейской директивой WEEE электрическое и электронное оборудование (ЭЭО) должно отсортировываться и повторно использоваться, перерабатываться или восстанавливаться по окончанию срока службы. Пользователи ЭЭО с маркировкой WEEE в соответствии с приложением IV директивы WEEE не должны утилизировать ЭЭО как обычный бытовой мусор. Всегда используйте систему сбора данных, доступную клиентам для возврата, переработки и восстановления WEEE. Участие клиентов важно для минимизации любого потенциального воздействия ЭЭО на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального присутствия опасных веществ в ЭЭО. Для получения более подробной информации обратитесь в Службу поддержки клиентов Inspire.**

## ГАРАНТИЯ

**Данная гарантия распространяется на кардио-продукты Inspire, производимые или распространяемые компанией Inspire Fitness.**

Гарантийный срок Inspire IC1.5

ГАРАНТИЯ	
РАМА Основная рама и сварочные швы	10 лет
ДЕТАЛИ Исключая краску и отделку (если только дефект не был обнаружен в процессе распаковки)	3 года
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ	1 год

**Inspire Fitness гарантирует, что продукт, приобретенный Вами для домашнего использования в компании Health in Motion или у авторизованного дилера Inspire Fitness, при правильном использовании и уходе прослужит долгое время. Товарный чек с датой покупки продукта, является доказательством даты покупки. Данная гарантия распространяется только на первоначального покупателя. Гарантия не может быть передана кому-либо, кто впоследствии приобретет у Вас данный продукт. Гарантия не включает в себя такие расходные материалы, как краска и отделка. Настоящая гарантия вступает в силу только в том случае, если изделие собрано / установлено в соответствии с инструкциями / указаниями, прилагаемыми к изделию.**

## **Замена и ремонт деталей**

**В течение всего гарантийного срока Inspire Fitness без дополнительной оплаты отремонтирует или заменит изделие в случае обнаружения дефектов, неисправностей или других проблем, подпадающих под настоящую гарантию. При ремонте изделия Inspire Fitness может заменить дефектные детали, по выбору Inspire Fitness, исправными поддержанными деталями, которые эквивалентны новым деталям по производительности, или же новыми деталями. Все замененные по гарантии детали станут собственностью Inspire Fitness. Inspire Fitness оставляет за собой право изменять производителей и / или спецификацию любой детали для покрытия любой существующей гарантии.**


## **Обслуживание**

**Чтобы получить гарантийные детали, вы должны вернуть дефектные детали компании Inspire Fitness или авторизованному розничному продавцу Inspire Fitness в оригинальном контейнере (или в похожем). Также Вам нужно будет внести предоплату за доставку, налоги или любые другие сборы, связанные с транспортировкой товара. Кроме того, Вы несете личную ответственность за страхование любого отгруженного или возвращенного товара. Вы принимаете на себя риск потери товара во время отгрузки. Кроме этого, Вам нужно будет предоставить Inspire Fitness подтверждающие покупку документы (включая дату покупки, модель и серийный номер). Любые доказательства изменения, стирания или подделки документов, подтверждающих покупку, приведут к аннулированию настоящей гарантии. Для регистрации гарантии онлайн, пройдите на сайт [www.inspirefitness.com](http://www.inspirefitness.com).**

## **Условия и исключения**

**Настоящая гарантия не распространяется на любой продукт, не приобретенный у Inspire Fitness или у авторизованного дилера Inspire Fitness. А также на любое изделие, которое было повреждено или вышло из строя; (а) в результате несчастного случая, неправильного или чрезмерного использования ; (б) в результате использования деталей, не произведенных или не продаваемых компанией Inspire Fitness; (в) в результате модификации изделия; (г) в результате обслуживания не компанией Inspire Fitness, или уполномоченным лицом по гарантийному обслуживанию Inspire Fitness; (д) изделие, которое обслуживалось ненадлежащим образом (следуйте графику технического обслуживания, указанному на изделии). Если какой-либо продукт, представленный для гарантийного обслуживания, признают непригодным, будет представлена смета стоимости ремонта, и ремонт будет произведен по Вашему запросу после получения оплаты компанией Inspire Fitness.**

# IC1.5 РАЗВЕРНУТОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ



# C1.5 СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Nº	SKU	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО
1	BC423-200-010	Основная пампа	1
2	BC423-320-006PZ	Сборка руля	1
3	BC423-220-004	Сборка переднего стабилизатора	1
4	BC423-220-003	Сборка заднего стабилизатора	1
5L/R	B465-340-001	Кривошип педали, правый и левый	1
6	BC423-320-007	Стойка руля	1
7	BC423-320-005	Седлодержатель	1
8	BC423-320-004	Направляющая подседельного штыря	1
9	BC423-340-001PZ	Сборка магнитного держателя	1
10	BC423-380-001	Сборка кривошипного вала	1
11	BC423-881-026	Кожух ручки сопротивления	1
12	BC423-881-025	Индикатор сборки сопротивления	1
13	BC423-561-024	Болт сборки сопротивления	1
14	BC423-881-009A	Декоративный кожух	1
15	BC423-881-010	Верхняя квадратная гайка	1
16	BC423-881-011	Нижняя квадратная гайка	1
17	BC423-561-019	Втулка	1
18	BC423-400-003	Сиденье	1
19	BC423-881-012B	Заглушка	2
20	0117-208-004	Винт с цилиндрической головкой	4
21	0116-608-008	Дуговая шайба	6
22	0113-208-458A	Винт с вн шестигранн. и полукруглой головкой	2
23	BC423-630-018/023	Батарейный щит (батарейка-таблетка)	1
24	BC423-881-062	Пластина с логотипом	1
25	BC423-321-009	Регулировочная пластина	1
26	BC423-881-032A	Подвижная плита	1
27	BC423-881-034A	Регулировочная ручка	1
28	BC423-881-006A	Втулка точки	1
29	BC423-881-027A	Втулка трубки	1
30	BC423-881-061	Ручка регулировки сиденья	1
31	BC423-881-014A	Заглушка	4
32	BE920-881-011	Задняя подставка для ног	4
33	BC423-881-055A	Транспортировочные колесики	2
34	BC423-881-001	Правый защитный кожух	1
35	BE480-881-005	Кожух	2
36	0110-410-592	Фланцевая гайка	2
37	BC850-561-022	Правый рычаг	1
38	BC850-561-032	Левый рычаг	1
39	BC423-881-007A	Кожух нижнего кронштейна	1
40	BC423-501-001	Ремень	1
41	BC423-630-017	Печатная плата	1
42	BC423-630-022	Пластмассовая шайба	3
43	BC423-881-003	Кожух	1
44	BC423-881-004	Кожух печатной платы -A	1
45	BC423-881-005B	Кожух печатной платы -B	1
46	0110-720-101	Нейлоновая гайка	1
47	0200-231-31C	Несущая	2
48	BC423-881-035A	L-образная ручка	1
49	BC423-561-051	Рукав	1
50	BC423-561-027	Магнит	1
51	BC423-561-055	Прокладка	1
52	BC423-881-002	Левый защитный кожух	1
53	BC423-380-001A	Держатель для бутылки воды	1
54	0110-708-028	Нейлоновая гайка	1
55	0110-706-028	Нейлоновая гайка	2
56	BC12-011-92A	U-образный кронштейн	1
57	BC12-011-72B	Натяжной болт	1
58	BC423-561-011	Ось	1
59	0171-600-03C	Несущая	2

Nº	SKU	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО
60	BC423-561-051	Втулка пресс-шкива	1
61	BC423-881-050	Пресс-шкив	1
62	0116-006-008	Плоская шайба	3
63	0111-006-128A	Шестигранный болт	1
64	BC423-321-010	Фиксатор пакета из пластика	1
65	BC770-801-011	Сенсорный держатель	1
66	BC423-630-019/021	Латчик складки с проволокой	1
67	BC423-881-008A	Маленький кожух	1
68	0110-308-008	Накидная гайка	1
69	0110-008-008	Шестигранная гайка	1
70	BC423-561-028A	Тормозная втулка	1
71	BC423-561-018	Квадратная гайка	1
72	BC423-561-012	Маховик с алюминиевым кольцом	1
73	0171-630-000	Несущая	2
74	BC423-561-025	Втулка маховика	1
75	0116-010-008	Плоская шайба	1
76	0110-110-102	Гайка	1
77	BC423-881-022A	Маленький кожух - маховик	2
78	0114-142-138	Саморезы с линзообразной цилиндрической головкой и крестообразным шлицем	6
79	BC423-881-023A	Резиновая заглушка	6
80	BC423-561-013	Вал маховика	1
81	0110-010-101A	Шестигранная гайка - тонкая	2
82	BC423-881-047	Маховик	1
83	0110-010-158	Шестигранная гайка - тонкая	3
84	0113-105-108A	Винт с линзообразной цилиндрической головкой и крестообразным шлицем	15
85	0116-005-03	Плоская шайба	2
86	0110-305-008	Колпачковая гайка	2
87	0113-105-058	Винт с линзообразной цилиндрической головкой и крестообразным шлицем	4
88	0113-104-110	Винт с линзообразной цилиндрической головкой и крестообразным шлицем	4
89	0114-142-198	Саморезы с линзообразной цилиндрической головкой	5
90	0113-105-158	Винт с линзообразной цилиндрической головкой и крестообразным шлицем	2
91	0113-206-458	Винт с вн шестигранн. и полукруглой головкой	1
92	0117-112-08	Пружинное кольцо	2
93	BC423-561-016	Ось	1
94	BC423-340-001	Магнитный держатель	1
95	BC423-561-014A	Натяжная пружина	1
96	BC423-321-016	Крепеж для датчика	1
97	BC423-881-024A	Магнитодержатель	1
98	BC423-881-019A	Тормозная колодка	1
99	BC423-561-015	Магнит	2
100	BC423-320-006	Руль	1
101	BC423-861-004	Грипсы	2
102	BC423-881-057A	Передняя крышка держателя для iPad	1
103	0113-706-108	Винт с цилиндрической головкой	3
104	BC423-881-031A	Кожух руля	1
105	BC423-321-015	Пластина	1
106	BC423-881-058A	Средняя крышка держателя для iPad	1
107	BC423-881-059A	Задняя крышка держателя для iPad	1
108	BC423-881-028	Верхнее основание держателя для iPad	1
109	0114-129-108	Саморезы с линзообразной цилиндрической головкой	4
110	0114-152-102	Винт с линзообразной цилиндрической головкой и крестообразным шлицем	2
111	0113-135-138	Саморезы с линзообразной цилиндрической головкой и крестообразным шлицем	8
112	BC423-881-053B	Верхняя поддержка держателя для iPad	1
113	BC423-881-054A	Нижняя поддержка держателя для iPad	1
114	0113-206-004	Винт с цилиндрической головкой	2
115	BC423-561-029A	Гравировальная заклепка	1
116	BC423-881-052A	Поддерживающая основа	1
117	0114-142-108A	Саморезы с линзообразной цилиндрической головкой и крестообразным шлицем	4
118	BC423-880-057	Сборка держателя для iPad	1
119	BC423-890-018	Пакет оборудования	1